

## Stützring Form-B



Mit Stützringen des B-Typs ausgestattete Tragrollen werden wie der A-Typ meist als Untergurtrollen eingesetzt. Aufgrund der hohen Belastung am Gurtrand sind die Stützringe des B-Typs zumeist am Tragrollenende platziert.

ARTIKEL	INNENDURCHM.	AUSSENDURCHM	BREITE
9219	40	70	25
7501	51	108	40
9229	60	110	20
8624	63,5	89	40
7502	63,5	108	40
7508	63,5	108	50
7507	63,5	120	40
7505	63,5	133	40
7509	63,5	150	40
7503	76	108	40
7511	76	133	40
7512	76	159	40
7504	89	133	40
7513	89	150	40

ARTIKEL	INNENDURCHM.	AUSSENDURCHM	BREITE
7514	89	159	40
8640	89	180	50
7506	108	159	50
7517	108	180	50
7518	108	194	50
7519	133	194	50
7520	133	219	50
7525	159	219	50